

HM8035



MANUAL • HANDBUCH • MANUEL

General information regarding the CE marking

HAMEG instruments fulfill the regulations of the EMC directive. The conformity test made by HAMEG is based on the actual generic- and product standards. In cases where different limit values are applicable, HAMEG applies the severer standard. For emission the limits for residential, commercial and light industry are applied. Regarding the immunity (susceptibility) the limits for industrial environment have been used.

The measuring- and data lines of the instrument have much influence on emmission and immunity and therefore on meeting the acceptance limits. For different applications the lines and/or cables used may be different. For measurement operation the following hints and conditions regarding emission and immunity should be observed:

1. Data cables

For the connection between instruments resp. their interfaces and external devices, (computer, printer etc.) sufficiently screened cables must be used. Without a special instruction in the manual for a reduced cable length, the maximum cable length of a dataline must be less than 3 meters long. If an interface has several connectors only one connector must have a connection to a cable.

Basically interconnections must have a double screening. For IEEE-bus purposes the double screened cables HZ72S and HZ72L from HAMEG are suitable.

2. Signal cables

Basically test leads for signal interconnection between test point and instrument should be as short as possible. Without instruction in the manual for a shorter length, signal lines must be less than 3 meters long.

Signal lines must screened (coaxial cable - RG58/U). A proper ground connection is required. In combination with signal generators double screened cables (RG223/U, RG214/U) must be used.

3. Influence on measuring instruments.

Under the presence of strong high frequency electric or magnetic fields, even with careful setup of the measuring equipment an influence of such signals is unavoidable.

This will not cause damage or put the instrument out of operation. Small deviations of the measuring value (reading) exceeding the instruments specifications may result from such conditions in individual cases.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION DE CONFORMITE





Name und Adresse des Herstellers Manufacturer's name and address Nom et adresse du fabricant HAMEG GmbH Kelsterbacherstraße 15-19 D - 60528 Frankfurt

HAMEG S.a.r.l. 5, av de la République F - 94800 Villejuif

Die HAMEG GmbH / HAMEG S.a.r.I bescheinigt die Konformität für das Produkt The HAMEG GmbH / HAMEG S.a.r.I herewith declares conformity of the product HAMEG GmbH / HAMEG S.a.r.I déclare la conformite du produit

Bezeichnung / Product name / Designation: L-C Meter / LC-METRE / Medidor LC

Typ / Type / Type: HM8035

mit / with / avec: HM8001-2

Optionen / Options / Options:

mit den folgenden Bestimmungen / with applicable regulations / avec les directives suivantes

EMV Richtlinie 89/336/EWG ergänzt durch 91/263/EWG, 92/31/EWG EMC Directive 89/336/EEC amended by 91/263/EWG, 92/31/EEC Directive EMC 89/336/CEE amendée par 91/263/EWG, 92/31/CEE

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG ergänzt durch 93/68/EWG Low-Voltage Equipment Directive 73/23/EEC amended by 93/68/EEC Directive des equipements basse tension 73/23/CEE amendée par 93/68/CEE

Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes harmonisées utilisées

Sicherheit / Safety / Sécurité

EN 61010-1: 1993 / IEC (CEI) 1010-1: 1990 A 1: 1992 / VDE 0411: 1994 Überspannungskategorie / Overvoltage category / Catégorie de surtension: II Verschmutzungsgrad / Degree of pollution / Degré de pollution: 2

Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility / Compatibilité électromagnétique

EN 50082-2: 1995 / VDE 0839 T82-2

ENV 50140: 1993 / IEC (CEI) 1004-4-3: 1995 / VDE 0847 T3

ENV 50141: 1993 / IEC (CEI) 1000-4-6 / VDE 0843 / 6

EN 61000-4-2: 1995 / IEC (CEI) 1000-4-2: 1995 / VDE 0847 T4-2: Prüfschärfe / Level / Niveau = 2

EN 61000-4-4: 1995 / IEC (CEI) 1000-4-4: 1995 / VDE 0847 T4-4: Prüfschärfe / Level / Niveau = 3

EN 50081-1: 1992 / EN 55011: 1991 / CISPR11: 1991 / VDE0875 T11: 1992

Gruppe / group / groupe = 1, Klasse / Class / Classe = B

Datum /Date /Date

20.09.1995

Unterschrift / Signature /Signatur

E. Baumgårtner Technical Manager Directeur Technique

ampet

SYSTEME MODULAIRE

Caractéristiques techniques

(Température de référence: 23°C ± 1°C)

Modes de fonctionnement

interne, externe et déclenchement manuel

Gamme de fréquence: 2 Hz à 20 MHz

7 plages; réglage graduel continu (>10:1) Signal rectangulaire symétrique:

rapport de variation des impulsions

50% ± 10 ns jusqu'à 2 MHz

 $50\% \pm 5\% \pm 10$ ns de 2 MHz à 20 MHz

Gigue d'impulsion: $\leq \pm 0.1\%$ Durée d'impulsion: 20 ns à 200 ms

7 plages à réglage graduel continu (> 10:1)

Gigue d'impulsion: $\leq \pm 0.1\%$

Impulsions individuelles: (déclenchement

par touche)

Durée d'impulsion: ≤ 20 ns à ≥ 200 ms

Caractéristiques des impulsions Temps de montée/de descente:

≤3ns fixe (de 10% à 90%)

Suroscillation: ≤5% de l'amplitude d'impulsion Ondulation de crête: ≤ ± 2% de l'amplitude d'impulsion (10 ns après la transition de flanc)

Oscillation préliminaire:

≤ ± 2% de l'amplitude d'impulsion

Sorties double

(protégées contre les court-circuits) **Amplitude +:**

max. +5V sur 50Ω de résistance contre la masse réglage continu de +2V à +5V

Amplitude -:

max. -5 Vsur 50Ω de résistance contre la masse réglage continu de -2 V à -5 V

Atténuateur: 1:2,5 ou - 8dB

(plage de réglage de \pm 0,8 V à \pm 2 V) **Impedance de source:** 50 Ω pour les deux sorties

Entrée externe de déclenchement Fréquence de répétition des impulsions:

de 0 à 20MHz

Durée d'impulsion minimale: 20 ns **Retard de déclenchement:** env. 20 ns

Niveau de déclenchement: rectangulaire + 1 V,

compatibilité TTL ou siņus $1\,\mathrm{V_c}$

Tension maximale d'entrée: +30 V Sortie déclenchement

(protégée contre les court-circuits)

Amplitude: 0/+1,9V sur 50Ω de résistance,

0/< + 4 V à vide.

Compatible TTL; sortance: 5

Temps de montée/de descente: env. 10 ns Erreur de courbe:

env. ± 10% de l'amplitude d'impulsion

Facteur de variation des impulsions:

identique au signal non inversé

Retard: fixe, environ 10 ns, anticipante

Divore

Alimentation (du HM8001): +5V/250 mA

+ 20 V/260 mA; - 20 V/270 mA (Σ 11 9 W)

Conditions de fonctionnement: +10°C à +40°C


humidité relative max.: 80%

Dimensions du boîtier:

(sans carte connecteur 22 pôles): L 135, H 68, P 228 mm

Masse: env. 0,800 kg

Sous réserve de modifications



Générateur d'impulsions HM 8035

- Gamme de fréquence 2 Hz à 20 MHz
- Plage de durées des impulsions: de 20 ns à 200 ms
- 2 sorties séparées (+/-)
- Déclenchement des impulsions individuelles
- Affichage LARGEUR > PERIODE

Le **générateur d'impulsions HM 8035** est un instrument de mesure polyvalent, conçu pour les examens analogiques, numériques et logiques de laboratoire, de fabrication et de maintenance.

Le **HM 8035** est doté d'un équipement étendu, permettant la génération d'impulsions rectangulaires symétriques; déclenchement d'impulsions individuelles; 5V d'amplitude de sortie sur 50Ω de résistance, positive ou négative contre la masse; de plus, gamme de fréquence et plage de largeurs d'impulsions à **temps de montée et de descente** constant et court (<3 ns); impulsion normale ou complémentaire; réglage variable d'amplitude et avec atténuateur fixe; déclenchement externe; sortie de déclenchement compatible TTL.

Le générateur d'impulsions est une aide précieuse pour la mesure des **temps de montée** et des distorsions dues aux effets transitoires des amplificateurs à large bande, pour les examens ainsi que sur des systèmes numériques ou la poursuite de signaux des circuits HF. La manipulation du générateur **HM8035** est d'une extrêment logique et simplifiée par un **affichage de contrôle LAR-GEUR** > **PERIODE** permettant également à des personnes non expérimentées de se familiariser très rapidement.

FABRICATION FRANÇAISE

Imprimé en RFA 2/87

Géneralités

En prinzipe les modules ne sont normalement utilisable qu'en liaison avec l'appareil de base HM 8001. Pour l'incorporation dans d'autres systèmes il est à veiller que ce module ne soit mis en œuvre qu'avec les tensions d'alimentation spécifiées dans les caractériques techniques.

Sécurité

Cet appareil a été construit et contrôlé selon les régles de sécurité pour les appareils de mesure électroniques, norme CEI, publication 348. Il a quitté l'usine dans un état techniquement sûr et sans défaut. Afin de conserver cet état et de garantir une utilisation sans danger l'utilisateur doit observer les indications et les remarques de précaution contenues dans ces instructions d'emploi.

Le coffret, le châssis et la masse des bornes de signaux à l'arrière sont reliés au fil de garde du secteur. L'appareil ne doit être branché qu'à des prises réglementaires avec terre. La suppression du fil de garde n'est pas admise.

Lorsqu'il est à supposer qu'un fonctionnement sans danger n'est plus possible, l'appareil devra être débranché et protégé contre une mise en service non intentionnelle. Cette supposition est justifiée:

- lorsque l'appareil a des dommages visibles,
- lorsque l'appareil contient des éléments non fixés,
- lorsque l'appareil ne fonctionne plus,
- après un stockage prolongé dans des conditions défavorables (par ex. à l'extérieur ou dans des locaux humides)

A l'ouverture ou à la fermeture du coffret l'appareil doit être séparé de toutes sources de tension. Lorsqu'après cela une mesure ou une calibration sont inévitables sur l'appareil ouvert sous tension, ceci ne doit être effectué que par un spécialiste familarisé avec les dangers qui y sont liès.

Garantie

Chaque appareil subit avant sortie de production un testqualité par un vieillissement d'une durée de 10 heures. Ainsi en fonctionnement intermittent presque toute panne prématurée se déclarera. Il est néanmoins possible qu'un composant ne tombe en panne qu'après une durée de fonctionnement assez longue. C'est pourquoi tous les appareils bénéficient d'une garantie de fonctionnement de 2 ans. Sous réserve toutefois qu'aucune modification n'ait été apportée à l'appareil. Il est recommandé de conserver soigneusement l'emballage d'origine pour d'éventuelles expéditions ultérieures. La garantie ne couvre pas les dommages résultant du transport. Lors d'un retour l'on devrait apposer une feuille sur le coffret de l'appareil décrivant en style télégraphique le défaut observé. Lorsque celle-ci comporte également le nom et le numéro de téléphone de l'expéditeur cela facilitera un dépannage rapide.

Conditions de fonctionnement

La gamme de température ambiante admissible durant le fonctionnement s'étend de +10°C à +40°C. Pendant le stockage ou le transport la température peut se situer entre -40°C et +70°C. Si pendant le transport ou le

stockage il s'est formé de l'eau de condensation l'appareil doit subir un temps d'acclimatation d'env. 2 heures avant mise en route. L'appareil est destiné à une utilisation dans des locaux propres et secs. Il ne doit pas être utilisé dans un air à teneur particulièrement élevé en poussière et humidité, en danger d'explosion ainsi qu'en influence chimique agressive. La position de fonctionnement peut être quelconque. Une circulation d'air suffisante (refroidissement par convection) est cependant à garantir. En fonctionnement continu il y a donc lieu de préférer une position horizontale ou inclinée (pattes rabattues). Les trous d'aération ne doivent pas être recouverts!

Entretien

Diverses propriétés importantes du module devraient à certains intervalles être revérifiées avec précision.

En enlevant les deux vis du capot arrière de l'appareil de base HM8001 le coffret peut être retiré vers l'arrière. Au préalable le cordon secteur et toutes les liaisons par câbles BNC sont à retirer de l'appareil.

Lors de la fermeture ultérieure de l'appareil il est à veiller que sur tous les côtés le coffret est glissé correctement sous le bord de la face avant et arrière.

En retirant les deux vis à l'arrière du module les deux couvercles de châssis peuvent être enlevés. Lors de la fermeture ultérieure il est à veiller que les languettes soient positionnées correctement dans les encoches du châssis avant


Mise en service du module

En supposant que les instructions du mode d'emploi de l'appareil de base HM8001 aient été suivies – notamment en ce qui concerne le respect de la tension secteur appropriée – la mise en service du module se limite pratiquement à son introduction, laquelle peut se faire aussi bien dans l'ouverture droite que gauche de l'appareil de base. L'appareil de base doit être débranché avant de procéder à l'introduction ou à un changement de module.

La touche rouge POWER placée au centre du cadre avant du HM8001 est alors sortie et un petit cercle (o) devient visible sur le bord supérieur étroit de la touche. Si les bornes BNC placées à l'arrière du HM8001 ne sont pas utilisées, il est recommandé, pour des raisons de sécurité de débrancher les câbles BNC éventuellement raccordés à celles-ci.

Afin d'obtenir un raccordement fiable avec les tensions d'utilisation les modules doivent être introduits jusqu'en butée. Si tel n'est pas le cas il n'y a aucune liaison entre fil de garde et boîtier du module (fiche au-dessus du connecteur dans l'appareil de base) et aucun signal de mesure ne doit alors étre appliqué aux bornes d'entrée du module. D'une facon générale le module doit être en marche et en état de fonctionner avant application d'un signal de mesure. Si un défaut était décelé sur l'appareil, aucune autre mesure ne doit être effectuée. Avant coupure du module ou lors d'un changement de module doit tout d'abord être séparé du circuit de mesure. Lorsque la touche d'alimentation secteur est enfoncée, le module et l'appareil de base sont prêts à fonctionner. Le raccordement entre le branchement de prise de terre du HM 8001 et le fil de garde secteur doit être établi en priorité avant toute autre connexion.

Organes de commande du HM8035



1) POWER (DEL)

Voyant témoin secteur. Le voyant s'allume lorsque le module est sous tension.

② **FREQUENCY** (Commutateur rotatif à 8 positions) Sélection de la fréquence d'impulsion, étalée sur 7 plages de 2 Hz à 20 MHz ainsi que commutation sur déclenchement externe ou sur fonctionnement par impulsions individuelles. En position MAN ou EXT un fonctionnement ⊓⊔ n'est pas possible.

(3) VARIABLE (Bouton rotatif)

Réglage graduel continu de la gamme sélectionnée au moyen du commutateur ② avec chevauchement de gammes.

(4) TRIGGER INPUT (Borne BNC)

Entrée du signal de déclenchement. Si le commutateur 2 est positionné sur MAN ou EXT, le générateur peut être activé par un signal externe de déclenchement. L'amplitude nécessaire du signal est de l'ordre de 1V_c pour une durée minimale de 20 ns et une fréquence maximale de 20 MHz. L'amplitude d'entrée ne doit pas dépasser 30 V_c!

(5) MANUEL (Touche-poussoir)

Si le commutateur sélecteur ② est en position MAN ou EXT et qu'on appuie le bouton-poussoir ⑤, une impulsion individuelle est émise pour une durée qui est réglée au moyen des sélecteurs ⑧ et ⑥. A cet effet, le sélecteur de gamme ⑥ ne doit pas être positionné sur ☐!

(6) TRIGGER OUTPUT (Borne BNC)

Sortie du signal de déclenchement (protégée contre les courts-circuits et compatible TTL) dérivée du générateur interne ou du signal externe de déclenchement. L'impulsion de déclenchement a le même rapport cyclique et la même position de phase que le signal non inversé et environ 10 ns d'anticipation par rapport à l'impulsion principale.

(7) WIDTH > PERIOD (DEL)

Si la durée d'impulsion réglée au niveau des sélecteurs (a) et (a) est supérieure à la période, la diode (DEL) clignote. Des impulsions à fréquence de répétition aléatoire apparaissent dans ce cas au niveau des sorties (f) et (f).

(8) **VARIABLE** (Bouton rotatif)

Réglage graduel continu de la gamme sélectionnée au moyen du commutateur (9) avec chevauchement de gammes.

WIDTH (Commutateur rotatif à 8 positions)

Sélection de la durée d'impulsion, étalée sur 7 plages de 20ns à 200 ms ainsi que commutation sur signal rectangulaire symétrique (rapport d'impulsions 1:1).

10 2V/5V [13] (Touche-poussoir)

 $ildе{R}$ églage d'atténuation du signal de sortie. En position 5V la plage de réglage d'amplitude est de l'ordre de <-2V à -5V [<+2V à +5V] dans 50Ω . En position 2V (touche enfoncée) la plage de réglage d'amplitude est de <-0.8V à -2V [<+0.8V à +2V] dans 50Ω \triangleq (-8dB ou 1:2.5).

(1) OUTPUT NEGATIV (Borne BNC)

Sortie négative du signal, (protégée contre les courts-circuits) du générateur. L'impédance de sortie est de 50Ω . Tension maximale de sortie -10V ou -5V dans 50Ω .

Attention: Aucune tension extérieure ne doit être appliquée sur cette borne.

- © COMPLEMENT [⑤] COMPL.+] (Touche-poussoir) Sélection entre les impulsions de sortie normales et inversées négatives (positives). Lorsque la touche est enfoncée, les impulsions de sortie sont inversées.
- (13) 2V/5V (Touche-poussoir) voir (10).

(14) OUTPUT POSITIV (Borne BNC)

Sortie positive du signal, (protégée contre les courts-circuits) du générateur. L'impédance de sortie est de $50\,\Omega$. Tension maximale de sortie $+\,10\,V$ ou $+\,5V$ dans $50\,\Omega$. **Attention: Aucune tension extérieure ne doit être**

Attention: Aucune tension exterieure ne doit etre appliquée sur cette borne.

- (15) **COMPLEMENT** + (Touche-poussoir) voir (12).
- (7) AMPLITUDE + (Bouton rotatif) voir (16).

Sous réserve de modifications M3-8035

Emploi

Réglage de la fréquence

En déclenchement interne, le réglage de base de la fréquence s'étale sur 7 plages (de 20 Hz à 20 MHz) et s'effectue au moyen du commutateur à décades FREQUENCY ②. Le bouton rotatif VARIABLE ③ permet de choisir la fréquence désirée. Le réglage est à chevauchement de gammes, permettant un décalage supérieur ou inférieur d'environ 10% de la gamme de fréquence sélectionnée.

Lorsque le sélecteur VARIABLE est en butée à droite la fréquence maximale de la gamme respective choisie est alors générée. Si le sélecteur VARIABLE est en butée à gauche, une fréquence inférieure correspondant au facteur 10 peut être prélevée du HM8035.

Réglage de durée des impulsions

Le réglage de base s'étale sur 7 plages (de 200 ns à 200 ms) et s'effectue au moyen du sélecteur de gammes WIDTH (9). Le bouton VARIABLE (8) permet de régler la durée d'impulsion désirée. Le réglage graduel et continu permet quant à lui un décalage supérieur ou inférieur d'environ 10% de la gamme de durée d'impulsion sélectionnée. Si le sélecteur VARIABLE est tourné en butée à gauche, la durée maximale d'impulsion du signal de sortie est réglée en fonction de la plage choisie. Si le sélecteur VARIABLE est tourné en butée à droite, la durée d'impulsion accuse une réduction équivalant approximativement au facteur 10 et correspondant à la durée minimale d'impulsion de la gamme respective sélectionée. Si l'on règle une durée d'impulsion qui est supérieure à la période, le générateur fonctionne alors de façon instable. Ce comportement de fonctionnement est signalé par le clignotement de la diode luminescente de l'affichage WIDTH > PERIOD (7) et peut être utilisé pour la génération des impulsions aléatoires. dire, de tracés d'impulsions à fréquence de répétition fortuite. D'une manière simplifiée cela constitue la fonction d'un générateur aléatoire.

Signaux symétriques

Si le commutateur WIDTH ① est positionné sur Γ Li, des signaux rectangulaires symétriques en temps seront lecteurs ② et ③. Le rapport d'impulsions est de 50% \pm 5% \pm 10 ns sur toute la gamme de fréquence.

Déclenchement d'impulsions individuelles

Si le commutateur FREQUENCY ② est en position MAN ou EXT, une impulsion individuelle est déclenchée lorsqu'on appuie la touche MANUAL ⑤. La durée d'impulsion désirée se règle au moyen des organes de commande WIDTH ③ et VARIABLE ⑥. A cet effet, le commutateur WIDTH ④ ne doit pas être positionné sur $\Gamma \sqcup$ La durée minimale d'impulsion réglable est de ≤ 20 ns la plus longue ≥ 200 ms.

Un déclenchement individuel est également réalisable, avec une impulsion individuelle à l'entrée de déclenchement externe (4).

Prélèvement de signaux de sortie

Des signaux positifs (+) et négatifs (-) peuvent être prélevés simultanément du générateur. Ils sont disponibles aux bornes BNC (1) + (3). Ils peuvent être modifiés dans leur niveau de tension et leur polarité ceci, indépendamment les uns des autres. L'amplitude est réglable en continu, au moyen des boutons rotatifs - (6) et + (7). Lorsque les touches 2V/5V (3) et (6) sont enfoncées, la plage de réglage est de l'ordre de <2V à 5V à $50\,\Omega$ de résistance. A vide, l'amplitude disponible du signal est deux fois plus élevée. La tension minima du signal pouvant être prélevée est de $<800\,\mathrm{mV}$ lorsque l'atténuateur est branché ce qui correspond à un rapport de division de 2.5:1 ou encore, à un amortissement acoustique de $-8\,\mathrm{dB}$.

Les deux sorties sont protégées contre les courtscircuits, mais pas contre les tensions venant de l'extérieur. Aucune tension ne doit donc être appliquée au niveau des sorties.!

Si une impédance de charge est superposée par une tension continue, un condensateur de séparation, avec suffisamment de rigidité diélectrique doit être mis en place entre la sortie du générateur et la charge. A cet effet, il convient de veiller à ce que la constante de temps choisie $C_T \times Z_L$ soit assez importante pour empêcher la déformation des signaux par des pentes de crête. La sortie sera reliée directement à une charge de passage $50\,\Omega$ (par ex. HZ22) afin d'assurer le retour du courant continu de celui du générateur HM8035 (figure 1).




Figure 1 Adaptation en cas de tensions externes continues

Du fait des commutations rapides à durée typique de 2,5 ns, des compsants à haute fréquence sont mêlés au signal (1/2, 5 ns = 400 MHz) ceci, même à des fréquences de répétition basses. Raison pour laquelle, il convient d'utiliser uniquement des câbles coaxiaux d'excellente qualité (par ex. HZ34) pour la retransmission des signaux.

L'adaptation correcte du générateur est impérative pour le prélèvement de signaux rectangulaires exacts. Les câbles doivent être terminés avec 50Ω ; dans le cas contraire, des distorsions d'amplitude et de forme des courbes des impulsions se produisent.

 ${\sf M4-8035}$ Sous réserve de modifications

Signaux complémentaires

Les touches-poussoirs (§) et (2) permettent la sélection d'impulsions de sortie, normales ou inversées (complémentaires). Ce mode de fonctionnement est tout particulièrement indiqué pour la génération de rapports d'impulsions très élevés ou très faibles. Les valeurs pouvant être obtenues en l'occurrence sont seulement limitées par la durée minimale d'impulsion. Si l'on choisit par exemple une durée d'impulsion de 200 ns et qu'une fréquence de répétition de 1 kHz est sélectionnée, le rapport d'impulsions, lorsque les poussoirs (§) et (§) sont appuyés est le suivant:

$$100 - \frac{t_{Largeur}}{t_{Période}} \cdot 100 = 100 - \frac{200 \cdot 10^{-9} \text{s}}{1 \cdot 10^{-3} \text{s}} \cdot 100 = 99,98\%$$

L'exemple ci-dessus permet de conclure, qu'un rapport d'impulsions de l'ordre de ≤99,999996% peut être obtenu ceci, avec une fréquence minimale de 2Hz et une durée de 200 ms. Pour des raisons techniques propres au processus de commutation, un décalage temporel fixe inférieur à 10 ns existe entre les impulsionns normales et celles qui sont inversées (figure 2).




Figure 2 Signaux de sortie en déclenchement normal

Sortie déclenchement

La sortie déclenchement (§ fournit, dans tous les modes de fonctionnement (déclenchement interne, externe et manuel) un signal rectangulaire anticipant et synchrone au signal de sortie. Le signal de déclenchement apparaît environ 20ns avant le signal positif ou négatif principal (sortie (§) et (1)). Le retard est fixe, c.a.d. constant sur l'ensemble de la plage de fréquence du générateur. Le rapport d'impulsions correspond toujours aux valeurs sélectionnées au niveau des organes de commande WIDTH (§) et VARIABLE (§). La sortie

déclenchement est protégée contre les courts-circuits. L'amplitude de sortie est de 1,9 V dans $50\,\Omega$ et env. 4V sortie ouverte. Le signal est compatible TTL (sortance = 5). Afin d'éviter, lors des montées rapides une paradiaphonie ou des distorsions d'impulsions, il est recommandé d'utiliser uniquement des câbles coaxiaux pour le raccordement à d'autres appareils.

Entrée déclenchement

Lorsque le commutateur FREQUENCY ② est positionné sur MAN ou EXT, le générateur interne des taux d'impulsions est inopérant. Un signal dirigé vers l'entrée déclenchement ④ détermine alors la fréquence de répétition des impulsions des signaux de sortie. Le réglage de durée des impulsions s'effectue, tout comme en mode de fonctionnement normal, au moyen des sélecteurs ③ et ⑧. En revanche le générateur, dans un tel cas ne travaille plus en fonctionnement symétrique. Le déclenchement des signaux de sortie se produit avec le flanc montant. Le signal de déclenchement peut être matérialisé par une tension alternative de 1 V. ou par une tension rectangulaire d'une amplitude de 1 V.

L'entrée est compatible TTL, avec une entrance de 1. La tension maximale d'entrée doit être de ± 30V. La durée minimale d'impulsion ne doit pas être inférieure à 20 ns. Le retard de déclenchement, de l'entrée déclenchement à la sortie est d'environ 20 ns (figure 3).




Figure 3 Signaux de sortie en déclenchement externe

Déclenchement manual

Chaque fois que l'on appuie la touche MANUAL (§) une impulsion est déclenchée en fonction du réglage introduit. Le générateur interne des taux d'impulsions est alors inopérant.

Sous réserve de modifications M5 - 8035

Test de fonctions

Généralités

Ce test doit aider à revérifier à certains intervalles les fonctions du HM 8035 sans grands frais en appareils de mesure. En vue d'obtenir une température normale d'utilisation, le module et l'appareil de base (fermés) doivent être branchés au moins 30 minutes avant le début du test.

Appareils de mesure utilisés

Oscilloscope 60 MHz: HM 605 Charge de passage 50 Ω: HZ 22 Fréquencemètre HM 8021 Câble coaxial HZ 34

Variation de fréquence toutes gammes

a) Réglages sur le HM8035:

② FREQUENCY 20 Hz

③ VARIABLE x0.1 (butée à gauche) ⑧ VARIABLE x1 (butée à gauche)

⑨ WIDTH ☐☐⑤ AMPLITUDE (+) max.

Autres réglages au choix.

- b) Relier OUTPUT (+) a du HM 8035 et l'entrée du fréquencemètre HM 8021 par un câble coaxial avec charge de passage $50\,\Omega$.
- c) Contrôler toutes les gammes de fréquences en se conformant au tableau ci-dessous:

Gamme	Frequ. Variable x 0.1	Frequ. Variable x 1
20 Hz	2 Hz ou moins	20 Hz ou plus
200 Hz	20 Hz ou moins	200 Hz ou plus
2 kHz	200 Hz ou moins	2kHz ou plus
20 kHz	2kHz ou moins	20 kHz ou plus
200 kHz	20 kHz ou moins	200 kHz ou plus
2 MHz	200 kHz ou moins	2 MHz ou plus
20 MHz	2 MHz ou moins	20 MHz ou plus

Réglage de la durée des impulsions

- a) Mêmes réglages qu'en variation de fréquence.
- b) Relier OUTPUT (+) du HM8035 et une sortie Y de l'oscilloscope par un câble coaxial avec charge de passage $50\,\Omega$.

- c) L'amplitude d'impulsion doit être réglée de façon que toute la hauteur de l'écran soit utilisée.
- d) Régler toutes les gammes au moyen des sélecteurs WIDTH (9) et FREQUENCY (2) et régler toutes les valeurs finales des gammes respectives au moyen du sélecteur VARIABLE (8).

Relever les durées d'impulsions à mi-hauteur d'écran et les comparer aux valeurs reprises dans le tableau ci-dessous.

Plages de durées des impulsions

Fréqu.	Largeur	Largeur var. x 0.1	Largeur var. x 1
20 MHz	0.2 µs	20 ns ou moins	200 ns ou plus
2MHz	2μs	0.2μs ou moins	2μs ouplus
200 kHz	20 µs	2μs ou moins	20μs ou plus
20 kHz	200 µs	20μs ou moins	200μs ouplus
2 kHz	2ms	0.2 ms ou moins	2 ms ou plus
200 Hz	20 ms	2 ms ou moins	20 ms ou plus
20 Hz	200 ms	20 ms ou moins	200 ms ou plus

Déclenchement d'impulsions individuelles

a) Réglages sur le HM 8035:

② FREQUENCY MAN ou EXT

③ VARIABLE x0.1 (butée à gauche)
 ⑥ VARIABLE x1 (butée à gauche)

(9) WIDTH 20 ms (7) AMPLITUDE (+) max.

Aucune touche enfoncée.

- b) Relier OUTPUT (+) 1 du HM 8035 et une entrée Y de l'oscilloscope par un câble coaxial avec charge de passage $50\,\Omega$.
- c) Réglage sur l'oscilloscope 1 V/DIV. et 10 ms/DIV.
- d) A chaque fois que la **touche MAN** est actionnée, une impulsion positive d'environ 40 ms apparaît sur l'écran.

Sortie déclenchement

a) Réglages sur le HM 8035:

② FREQUENCY 2 MHz

③ VARIABLE(8) VARIABLE(9) VARIABLE(1) (butée à gauche)(2) x1 (butée à gauche)

(9) WIDTH $20 \mu s$ (7) AMPLITUDE (+) max.

- b) Relier OUTPUT (+) (1) du HM8035 et l'entrée YI de l'oscilloscope par un câble coaxial avec charge de passage 50 Ω.
- c) Relier par câble coaxial la sortie déclenchement (6) à l'entrée YII de l'oscilloscope.
- d) Déclencher l'oscilloscope sur canal II.

Le signal de sortie déclenchement (6) du HM 8035 a le même rapport cyclique que le signal de sortie OUTPUT (+) (4) et une avance d'environ 20 ns sur ce dernier.

L'amplitude du signal à la sortie déclenchement est de $> 4\,\mathrm{V}$

Fonction de l'affichage WIDTH > PERIOD

a) Réglages sur le HM8035:

② FREQUENCY 20 kHz

③ VARIABLE x0.1 (butée à gauche)

(8) VARIABLE x1 (butée à droite)

(9) WIDTH 2 ms

Autre réglage au choix.

b) Par rotation du bouton VARIABLE ® dans le sens de sa butée de gauche, la diode DEL de l'affichage WIDTH > PERIOD commence à clignoter après un quart de tour environ; cela signifie que la durée d'impulsion est supérieure à la période cyclique.

Amplitude de sortie

a) Réglages sur le HM 8035:

② FREQUENCY 2 kHz

③ VARIABLE x0.1 (butée à gauche)

Contrôler l'amplitude de sortie au moyen du tableau ci-dessous.

Tensions de sortie positives OUTPUT (+) (14)

2V/5V(+)	Amplitude (+) x 1	Amplitude(+) x 10
Marche	+2V ou moins	+5Vouplus
Arrêt	+0,8V ou moins	+2 V ou plus

c) Relier OUTPUT (–) (ft) du HM 8035 et une entrée Y de l'oscilloscope par câble coaxial avec charge de passage 50 Ω. Contrôler l'amplitude de sortie au moyen du tableau ci-dessous.

Tensions de sortie négatives OUTPUT (-) (1)

2V/5V()	Amplitude (-) x 1	Amplitude(-)x10
Marche	– 2V ou moins	– 5 V ou plus
Arrêt	-0,8V ou moins	-2V ou plus

Si l'on n'utilise pas de charge de passage, les valeurs d'amplitude sont deux fois plus élevées.

Contrôle du temps de montée et de descente

a) Réglages sur le HM8035

② FREQUENCY 20 MHz

(3) VARIABLE x 0.1 (butée à gauche)

⊚WIDTH □

- b) Relier OUTPUT (+) (4) du HM 8035 et une entrée Y de l'oscilloscope par un câble coaxial avec charge de passage 50 Ω.
- c) Régler l'oscilloscope sur $0.5\,\text{V/DIV}$. et $0.05\,\mu\text{s/DIV}$., Expansion X x 10.
- d) Régler une hauteur d'image de 6 DIV. sur l'écran, en se servant du bouton rotatif AMPLITUDE (+) (7).
- e) Mesurer le temps de montée entre les lignes 10% et 90% du graticule. La valeur mesurée ne doit pas dépasser 6,5 ns. Le temps réel de montée du signal doit être calculé à partir de ladite valeur.

$$T_{\text{sig}} = \sqrt{T_{\text{mess}}^2 - T_{\text{osz}}^2}$$

$$T_{sig} = \sqrt{6.5 \, \text{ns}^2 - 5.8 \, \text{ns}^2} = 3 \, \text{ns}$$

T_{sig} = temps de montée du signal

T_{mess} = temps de montée mesuré

 $T_{\rm osc}=$ temps de montée de l'oscilloscope (ici HM 605 \triangleq 5,8 ns)

- f) Enfoncer la touche SLOPE de l'oscilloscope. Répéter le même processus pour la mesure du temps de descente.
- g) Répéter le même processus à partir du point b) pour OUTPUT (-) ①.

Mesure de la suroscillation

a) Réglages sur le HM8035:

② FREQUENCY 2 MHz

(3) FREQ. VARIABLE x1 (butée à droite)

① AMPLITUDE (+) min. (butée à gauche) ② AMPLITUDE (-) min. (butée à gauche)

① 2V/5V(+) touche enfoncée

(3) 2 V/5 V (-) touche enfoncée (5) COMPLEMENT (+) arrêt touche sortie

(2) COMPLEMENT(-) arrêt touche sortie

- b) Relier OUTPUT (+) 1 du HM 8035 et une entrée Y de l'oscilloscope par un câble coaxial avec charge de passage 50 Ω .
- c) Régler l'oscilloscope sur 0.5V/cm et 0.05 \(\mu\)s/cm. Régler la hauteur d'image sur 6DIV. avec la commande AMPLITUDE (+) (7) du HM8035.
- d) La suroscillation (voir définition des caractéristiques d'impulsions) ne doit pas dépasser 0.3 div. (figure 4).
- e) Relier l'entrée Y de l'oscilloscope à OUTPUT (-) (1) du HM8035.
- f) En substance même processus de mesure qu'à partir de b)

Sous réserve de modifications M7-8035




Figure 4 Suroscillation maximale

Instruction de calibration

L'instruction suivante doit aider à corriger les écarts des caractéristiques nominales apparus sur le module. La séquence de calibration indiquée doit absolument être suivie.

Avant ouverture de l'appareil il est à veiller aux indications des chapitres **Sécurité** et **Garantie** en début de notice.

Séquence de calibration

A - Symétrie du signal carré

a) **Réglage:**2 3 9 6 7
20MHz x 0.1 Γ 1 max max
aucune touche enfoncée

- b) Relier la sortie (4) du HM8035 à l'entrée Y de l'oscilloscope par un câble coaxial avec charge de passage 50 Ω. Régler la base de façon que la durée positive d'impulsion du signal de sortie soit exactement de 10 div. Le réglage de déclenchement des flancs de l'oscilloscope doit être amené sur déclenchement des flancs négatifs.
- c) Ajuster le trimmer T VR 101 jusqu'à ce que la durée négative d'impulsion ait la même largeur sur l'écran que celle de la durée positive.

B - Amplitude de sortie

a) **Réglage**: 9 (6) (17) 0.2 µs max max

toutes les touches enfoncées


- b) Relier un HM 8011-3 (gamme de mesure 20 V DC) à la sortie du HM 8035 au moyen d'un câble coaxial HZ 32. La sortie du HM 8035 doit être terminée par une charge 50 Ω.
- c) Enfoncer la touche MAN (§) ajuster le trimmer 2 VR 102 jusqu'à obtention de 5 V.
- d) Par analogie, relier le HM8011-3 comme indiqué point b) à la sortie n du HM8035.
- e) Enfoncer la touche MAN (\$). Ajuster le trimmer 4 VR 104 jusqu'à obtention de -5 V.

C - Calibration du signal carré

- a) **Réglage**:


 2 3 4 6 17
 20MHz x0.1 \square max max
 touches (0) et (13) enfoncées
 touches (2) et (15) sorties
- b) Relier la sortie (4) du HM 8035 à l'entrée Y de l'oscilloscope (largeur de bande \gg 100 MHz) au moyen d'un câble coaxial terminé en 50 Ω .
- c) Réglage de 3 VR103 et 6 VC101 en vue d'obtenir une aberration minimale au niveau des flancs d'impulsions montants.
- d) Comme b) en utilisant la sortie (1) du HM 8035.
- e) Réglage de 5 VR105 et 7 VC102 en vue d'obtenir une aberration minimale au niveau des flancs d'impulsions descendants.

M8-8035 Sous réserve de modifications



Pulse Generator, Trigger Logic Impulsogenerador, Triggerlógica Générateur d'impulsion, logique de déclenchement Impulsgenerator, Triggerlogik

Pulse out to Amplifiers 0119 W4.149 P87-31 ê: [· T104 MPS3640 **│**8% 到 0 g R125 61R9 T103 HPS3640 8423 H] [] C106 £ 6 £ 6 £ ŧŪ³ IC102: MC10131 Ē R14.4 1415390 C102a 5 <u></u>:: Ĭ 3 č 38€ £ 3 3 332 3108 IN4149 186.14.9 -01-1 R108 2 ± 2 2 € 3 5 5 **₽**□3 . ₹ 🗘 ≩ £ ¥ £ □ ≅ 660 8 ₹ Ţ 2, KB R152 *REQUENCY(VARIABLE .50V ARIABLE 30 -20 ₩ID1# MAN 1816. 18



Liste elektronischer Teile

Electronic Parts List


Ref. No. Description	Ref. No. Description	Ref. No. Description
R 101-102 17,8kΩ 19 TK R 103-104 464 Ω R 105 1.1 kΩ R 106 2,74 Ω R 107 4,64kΩ R 108 1.78kΩ R R 109-110 1,96kΩ R 111-112 178 Ω R 113 1,21kΩ R 114-115 332 Ω R 116-117 464 Ω R 119-121 464 Ω R 119-121 464 Ω R 125 681 Ω R 125 61.9 Ω R 126-127 51,1 Ω R 126-127 51,1 Ω R 128 10kΩ R 130 2,74kΩ R 131 1,96kΩ R 131 1,96kΩ R 131 1,96kΩ R 132 3,32kΩ R 133 2,74kΩ R 131 1,96kΩ R 133 21,5 Ω R 133 21,5 Ω R 133 2,74kΩ R 131 1,96kΩ R 133 1,96kΩ R 133 1,78kΩ R 134 3,66kΩ R 135 100 Ω R 136 681 Ω R 136 681 Ω R 137 1kΩ R 138 1,78kΩ R 141 147 Ω R 142 17,8kΩ R 143 1 kΩ R 144 1,47kΩ R 144 1,47kΩ R 144 1,47kΩ R 144 1,47kΩ R 145 1,74kΩ R 146 10kΩ R 147 148 1kΩ R 149 51,1 Ω R 150 6,8 Ω 5% Tk 1 R 151 3,32kΩ 1% Tk R 155 332 Ω R 150 Ω R 156 68 R Ω	0 R 172-174 100 Ω 1 % TK50 R 176-177 100 Ω R 178 274 Ω R 178-178 51,1 Ω R 184 115 Ω R 186 115 Ω R 188 10 kΩ R 189 10 kΩ R 190-191 100 Ω R 192 147 Ω R 193 215 Ω R 194 147 Ω R 193 215 Ω R 193 100 Ω R 192 147 Ω R 193 215 Ω R 194 147 Ω R 195-191 100 Ω R 192 147 Ω R 195-191 100 Ω R 192 147 Ω R 195-191 100 Ω R 192 147 Ω R 195-191 100 Ω R 190 11 10 Ω R 195 16 Ω R 196 16 Ω R 197 17 Ω R 198 100 Ω R 199 100 Ω R 201 301 Ω R 201 301 Ω R 202 51,1 Ω R 203-206 100 Ω R 207 274 Ω R 208-212 51,1 Ω R 214 53,6 Ω R 215 115 Ω R 216 1 kΩ C 101 22nF 63V C 102 1 μF 35V C 103-106 22nF 63V 20% C 107 100pF 63V NPO 10% C 108-109 22nF 63V 20% C 110 1nn 630V 20% C 111 10nF 630V 20% C 112 0,1 μF 35V C 113 1μF 35V C 114 10μF 35V C 115 adjustment C 115 adjustment C 116 100 μF 63V C 117 adjustment C 117 adjustment C 118 10μF 63V C 119-120 10pF 63V C 121 10μF 63V C 121 10μF 63V C 121 10μF 63V C 121 10μF 63V C 119-120 10pF 63V C 121 10μF 63V C 122 22πF 63V 20%	C 134-136
R 157 1 kΩ R 158 8,25 kΩ R 159 3,66 kΩ R 160 10 kΩ R 161 90,9 Ω R 162 100 Ω R 163-169 215 Ω	C 123 10 µF 35V C 124 22 nF 63 V 20% C 125 27 pF 63 V C 126-128 22 nF 63 V 20% C 126-128 22 nF 63 V 20% C 130 68 pF 63 V C 131 0,22 µF 100 V 20% C 131 0,1 µF 50 V C K 05	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
R 170 301 Ω R 171 147 Ω	C 132 0,1 µF 50V CK05 C 133 2,2 µF 100V 20%	P 101-104 10 kΩ neg. log L 101-104 Ferrit-Perle

Steckerleiste, Versorgungsspannungen Multipoint connector, supply voltages Carte connecteur, tensions d'alimentation Placa conector de los voltajes de alimentación

5V/0,25A 20V/0,27A 20V/0,26A

R401, R402:

Programmwiderstände Prgramming Resistors Résistances de programmation Resistencia segun programa = 1,3kΩ



HAMF

Instruments

Oscilloscopes

Multimeters

Counters

Frequency Synthesizers

Generators

R- and LC-Meters

Spectrum Analyzers

Power Supplies

Curve Tracers

Time Standards

Printed in Germany

Germany

HAMEG Service

Kelsterbacher Str. 15-19 60528 FRANKFURT am Main (069) 67805 - 24 - 15 Telefax (069) 67805 - 31

E-mail: service@hameg.de

HAMEG GmbH

Industriestraße 6 63533 Mainhausen

(06182)8909 - 0 Telefax (06182) 8909 - 30 E-mail: sales@hameg.de

France

HAMEG S.a.r.I

5-9, av. de la République 94800-VII I FJUIF

Tél. (1) 4677 8151 Telefax (1) 4726 3544 E-mail: hamegcom@magic.fr

Spain

HAMEG S.L.

Villarroel 172-174 08036 BARCELONA Teléf. (93) 430 1597

Telefax (93)321220 E-mail: email@hameq.es

Great Britain

HAMEG LTD

74-78 Collingdon Street LUTON Bedfordshire LU1 1RX Phone (01582) 413174 Telefax (01582) 456416 E-mail: sales@hameg.co.uk

United States of America

HAMEG, Inc.

266 East Meadow Avenue EAST MEADOW, NY 11554

Phone (516) 794 4080 Toll-free (800) 247 1241 Telefax (516) 794 1855

E-mail: hamegny@aol.com

Hongkong

HAMEG LTD

Flat B, 7/F, Wing Hing Ind. Bldg., 499 Castle Peak Road, Lai Chi Kok, Kowloon

(852) 2 793 0218 Phone Telefax (852) 2 763 5236

E-mail: hameghk@netvigator.com